

ABLOY®

ABLOY® PROTEC CLIQ  
Käyttöohje



Abloy Oy  
Ään ASSA ABLOY Group brand

Copyright © Abloy Oy, Järvenpää Factory  
ASSA ABLOY

Varmistaaksesi ABLOY PROTEC CLIQ avaimen moitteettoman toiminnan, ole hyvä ja noudata seuraavia ohjeita:

<p>Vältä pudottamasta avainta.</p>	<p>Pidi avain puhtaana ja kuivana.</p>	<p>Älä vedä ovea auki avaimella.</p>
<p>Älä jätä avainta kuumaan tai hyvin kylmään paikkaan.</p>	<p>Pariston vaihdon saa suorittaa vain ABLOY-lukkolaitte.</p>	<p>Sopimaton ja liiallinen voitelu vahingoittaa elektronikkaa. Käytä vain ABLOY-öljyä.</p>

1 Äänimerkki



OK

Hyväksytty avain, lukko voidaan avata äänimerkin jälkeen

3 Lyhyttä äänimerkkiä



Avaimella ei ole avausoikeutta tai avaimen akkaraajoitus ei saali avaamista

3 Pitkää äänimerkkiä



Avaimen jännite on alhainen tai avain on kylmä.

Ei äänimerkkiä



Jos avaimessa ei ole ääntä, yritä uudelleen. Paristo voi olla tyhjä, lukkoa ei voi avata.